

BänkeMobil

Bedienungs- und Fahranleitung

Das BänkeMobil im Straßenverkehr

Für die Benutzung des BänkeMobils gilt die Straßenverkehrsordnung, u.a. StVO, §25 (Auszüge):

(1) Wer zu Fuß geht, muss die Gehwege benutzen. ... (2) Wer zu Fuß geht und Fahrzeuge oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden. Benutzen zu Fuß Gehende, die Fahrzeuge mitführen, die Fahrbahn, müssen sie am rechten Fahrbahnrand gehen; vor dem Abbiegen nach links dürfen sie sich nicht links einordnen.

Das Mobil bitte immer mit zwei Personen bewegen, damit sowohl vorne als auch hinten immer eine Person zum Bremsen bereitsteht. Bei größeren Steigungen auf dem Weg sollten drei Personen dabei sein. Die Bremse des Mobils wird wie folgt betätigt:

- Vorne, indem die gelbe Deichsel hochgeklappt und in Richtung Mobil gedrückt wird
- Hinten, indem der senkrechte, gelbe Hebel in Richtung Mobil gedrückt wird

Während der Fahrt darauf achten, dass beide Bremshebel - vorne wie hinten - deaktiviert sind, denn ansonsten schleifen die Bremsklötze an den Reifen und die gehen dann schnell kaputt.

Bitte versuchen, Bordsteine zu meiden. Falls sie nicht zu umfahren sind, das BänkeMobil langsam hoch-/runterziehen. Die Räder halten zwar einigermassen Gewicht aus, sind aber sehr empfindlich ggü. Stößen.

Das BänkeMobil am Veranstaltungsort

Bremsen - Am Veranstaltungsort beide Bremshebel aktivieren, um das „Wegrollen“ des Mobils zu verhindern. Damit die Bremshebel auch ohne Festhalten in der vertikalen Position bleiben, vorne die „Kralle“ aus gelb-grünem Kabel entlang der Deichsel hinter den horizontalen Handlauf schieben und hinten den Hebel in die Öffnung des gelb-grünen Kabels einhängen.



Bänke ausladen - Die Bänke müssen **von hinten** (d.h. nicht auf der Seite der Deichsel) entladen werden, weil sie durch die vorderen beiden Öffnungen nicht durchpassen:

- Die beiden Seitenplatten nach oben herausziehen - langsam und dabei gut aufpassen, dass man sich die Finger nicht zwischen Platte und Gestell einklemmt!
- Hinter das Mobil eine Bank quer aufstellen, damit die Bänke (d.h. die gesamte Biertischgarnitur bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken) beim Herausziehen darauf kurz abgelegt werden können. So können auch gut die Beine ausgeklappt werden, denn abgelegt auf dem Boden bekommen Bank/Tisch leicht Kratzer.

Seitenplatten als Ablage nutzen - Die Seitenplatten können auf zwei Ebenen als Ablage genutzt werden: die Platten an den langen Seiten des Mobils als obere horizontale Ablage und die Platten an den kurzen Seiten (vorne und hinten) als untere Ablage. Die Platten aus den vertikalen Schienen langsam herausziehen (Achtung Finger!) und - ohne sie zu verkanten - in die horizontalen Schienen einschieben. Sollte eine Platte nur sehr schwer einzuschieben sein, bitte nicht mit Gewalt weiterschieben, damit man die Platte nicht beschädigt und sie später ggf. nicht wieder herausbekommt! Die Platten so herum einschieben, dass die gelben Klebebuchstaben nach unten zeigen, damit diese nicht beschädigt werden, wenn die Ablage/Fläche genutzt wird.

Bänke wieder einladen - Beim Einladen darauf achten, dass

- insb. die vorderen Seitenplatten vor dem Einladen bereits wieder (senkrecht) eingeschoben sind,
- die Biertischgarnituren gut gestapelt sind, d.h., dass die Querhölzer von Tisch (unten) und den 2 Bänken (oben) gut ineinandergreifen und sie seitlich nicht gegeneinander versetzt sind,
- die Biertischgarnituren parallel zu den Außenseiten des Mobils und **vollständig gegen die vorderen senkrechten Seitenplatten eingeschoben werden!** Geschieht das nicht, kann es passieren, dass die hinteren Seitenplatten nicht mehr eingeschoben werden können, weil die Garnituren zu weit herausstehen.

Damit das BänkeMobil für andere Nutzer lange erhalten bleibt, bitte unbedingt dafür sorgen, dass das Mobil:

- vor Diebstahl geschützt, nicht unbeaufsichtigt gelassen und stets, insb. nachts in verschlossenen Räumen gelagert wird,
- es vor Nässe geschützt und sauber zum Lagerort zurückgebracht wird (gut abgewischte Flächen, keine Klebestreifen etc.).

Nützliche Daten

Maße über alles (L x B x H): 250 x 115 x 115 cm / Max. Luftdruck: 2,5 bar, ca. 36 PSI / Bei Problemen **0177-2679408** anrufen.
Leuchte (vorne) stellt der Verleiher; Entleiher sorgt für Batterie: 2 x 1,5V, LR14

Ich bestätige hiermit, dass ich diese Anleitung gelesen und verstanden habe, die Fahr- und Verkehrstauglichkeit des BänkeMobils geprüft habe und in die Bedienung eingewiesen wurde.

Leipzig, den _____ Unterschrift FahrzeugführerIn _____